

MODELO SIGMA 681:450 EUROS

Mod. 681

- ▶ Máquina de coser portátil de brazo libre-electrónica
- ▶ Realiza puntadas elásticas, prácticas y festones
- ▶ Incluye números y abecedario
- ▶ Realiza 7 tipos de ojales automáticos
- ▶ Posicionados de aguja
- ▶ Regulador de velocidad
- ▶ Puede coser sin reostato (pedal)
- ▶ Enhebrador automático
- ▶ Maleta rígida incorporada



MODELO SIGMA 680:450 EUROS

Mod. 680



- ▶ Máquina de coser portátil de brazo libre, electrónica
- ▶ Realiza puntadas elásticas, prácticas y festones
- ▶ Regulador de velocidad
- ▶ 6 tipos de ojales automáticos
- ▶ Doble altura de presatelas
- ▶ Cose sin pedal función Start/Stop
- ▶ Maleta rígida incorporada

MODELO ALFA 630:190 EUROS



630

MÁQUINA DE COSER

REFERENCIA: MOD. 630
CÓDIGO EAN: 8436016684538

19 DISEÑOS

MODELO ALFA 620:160 EUROS



620

MÁQUINA DE COSER

REFERENCIA: MOD. 620
CÓDIGO EAN: 8436016684521

9 DISEÑOS